

NÁVOD VENTILÁTORU YASHE TF-01

- 1) Kontrolní panel
- 2) Kontrolní tlačítka
- 3) Tlačítko pro zapnutí kontrolního panelu
- 4) Otvor vypouštění vzduchu
- 5) Napájecí kabel
- 6) Podstavec
- 7) Místo pro uchopení
- 8) Dálkový ovladač
- 9) Místo pro dálkový ovladač
- 10) Místo pro dálkový ovladač
- 11) Kontrolní panel
- 12) Tlačítko OFF(vypnutí)
- 13) Tlačítko ON(zapnutí) a také nastavení rychlostí
- 14) Časovač
- 15) Tlačítko oscilace
- 16) Tlačítko zapnutí iontu
- 17) Kontrolky rychlostí
- 18) Kontrolky časovače

Specifikace:

- Věžový ventilátor na dálkové ovládání
- LCD display
- Ochrana proti přehřátí
- 85° rotace (doleva-doprava)
- Tři rychlostní stupně (nízký-střední-vysoký)
- Časovač (0,5-12 hod.)
- Výkon-Napájení : 50W - 230± 10V, 50 Hz



MONTÁŽ VENTILÁTORU

- 1) Vyšroubujte šroub ze spodní strany ventilátoru,
- 2) Nejprve přední část podstavce montujte (zasuňte) na spodní část ventilátoru. Následně zadní část podstavce připojte do přední části podstavce tak, aby tyčky pasovaly do otvoru v přední části podstavce. Při montáži nezapomeňte zasunout napájecí kabel do otvoru, který je v zadní části podstavce.
- 3) Přední a zadní části podstavce, smontujte pomocí šroubu do spodní části ventilátoru. Přesvědčte se, že je pevně smontovaná.
- 4) Protáhněte kabel otvorem ze zadní části podstavce.
- 5) Ventilátor používejte ve svislé poloze a dávejte pozor, aby napájecí kabel nezůstal pod podstavcem.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Zapojte zařízení do elektrické sítě.

Zmáčknutím tlačítka otevřete kontrolní panel. Pro zapnutí můžete používat tlačítka na kontrolním panelu nebo dálkovém ovladači.



ON/OFF (APNUTÝ/ VYPNUTÝ)

Pomocí tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení.

LIGHT

Rozsvícení displeje

OSC(OSCILACE)

Zapnutí nebo vypnutí rotace.

MODE(NASTAVENÍ HLUČNOSTI)

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte automatické foukání.(nízké-střední-vysoké)

TIMER - ČASOVAČ

Můžete nastavit časovač v rozmezí 0,5-12 hod. po skončení nastaveného času ventilátor automaticky přejde do režimu standby (čekání).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač naleznete v horní části vašeho přístroje. Než začnete používat ovladač přesvědčte se, že baterie jsou správně vloženy.

ON/OFF(ZAPNOUT/VYPNOUT)

Pomocí tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení.

LIGHT

Rozsvícení displeje

OSC(OSCILACE)

Zapnutí nebo vypnutí rotace

SPEED(RYCHLOST FOUKÁNÍ)

Nastavení rychlosti foukání

MODE(REŽÍM NASTAVENÍ HLUČNOSTI)

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte automatické foukání.(nízké-střední-vysoké)

TIMER (ČASOVAČ)

Můžete nastavit časovač v rozmezí 0,5-12 hod. po skončení nastaveného času ventilátor automaticky přejde do režimu standby (čekání).

(Tyto všechny funkce uvidíte na displeji ventilátoru)



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zapnutím zkontrolujte ventilátor a napájecí kabel, jest-li je v úplném pořádku.
- V případě problému kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
- Ventilátor nebo součástky chraňte před ohněm.
- Nemontujte zařízení na stěnu nebo na strop.

- Nesahejte na součástky, které jsou v provozu(vrtule)
- Před dokončením montáže nezapínejte ventilátor do sítě.
- Před zapojením do sítě překontrolujte, zda souhlasí uvedené napětí na zařízení.
- Nepoužívejte ventilátor v blízkosti vany, sprchy a bazénu.
- Při manipulaci, čištění vždy ventilátor odpojte ze sítě.
- Chraňte před dětmi!!! Nezapínejte v dosahu dětí.
- Neodpojte ventilátor je-li v provozu.
- Nedotýkejte se kabelu mokrou rukou. Hrozí nebezpečí úrazu!!!
- Jakákoliv oprava musí být provedena pouze pracovníkem servisního oddělení prodávající společnosti. V opačném případě záruka zaniká.
- Nestrkejte do mřížky žádné předměty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme pravidelné čištění ventilátoru a dálkového ovladače.

- 1) Před čištěním odpojte zařízení ze sítě. Vyndejte baterie z dálkového ovladače.
- 2) Před čištěním oddělte ventilátor od stojanu. Montáž provádějte po důkladném vysušení (pro model ECOTEC ES-490)
- 3) Při čištění nepoužívejte chemické přípravky (písek, benzín...atd)
- 4) Neponořit do vody ventilátor ani dálkový ovladač.
- 5) V případě potřeby výměny nebo opravy kabelu, musí provést servisní pracovník.
- 6) Při přemístění dávejte pozor na vrtuli.
- 7) V případě, že nebudete používat dálkový ovladač delší dobu než tři týdny, vyndejte baterie.
- 8) Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, skladujte na suchém a chladném místě.
- 9) Pro delší životnost ventilátoru vyčistěte každé dva týdny nádobku, jednou týdně kanálky na vodu. (ECOTEC ES-490)

AUTORIZOVANÍ SERVIS

- Informace o produktech a servisech naleznete na adrese **www.luxel.cz**
- Stejně informaci můžete najít i v příloze s návodem.

- Jakékoliv opravy můžou provádět jen servisy s nimiž má uzavřenou spolupráci
- Nezapomeňte nechat potvrdit záruční list od prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMINKY

Záruka se nevztahuje na níže uvedené body.

- 1) Závady, které vzniknou při nesprávném užívání.
- 2) Závady, které vzniknou během přepravy.
- 3) Závady, které vzniknou používáním nízkého nebo vysokého napětí nebo při použití napětí odlišné, než je uvedené na výrobku.
- 4) Závady, které vzniknou při požáru a úderu blesku.
- 5) Závady, které vzniknou při opravě neoprávněnou osobou.
- 6) Závady, které vzniknou během přepravy do servisu.
- 7) Záruka je 2 (dva) roky na uvedené výrobky. Uchovejte prosím během záruční doby fakturu, záruční list a obal od výrobku.
- 8) Údaje na záručním listě musí souhlasit s údaji na výrobku.
- 9) Doklady, které nebudou mít razítko, podpis a datum prodeje od prodejce nebudou platné.

Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho nesprávným používáním v rozporu s návodem k obsluze. Oprávněnost nároku kupujícího z odpovědnosti za vady výrobku posoudí výrobce.

Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při používání dbejte pokynů výrobce.

REKLAMAČNÍ LIST

V případě závady prosím vyplňte následující údaje:

Typ výrobku:

Druh závady (co možná nejpřesnější a nejstručnější popis):

Vaše adresa:

Jméno: _____

Ulice: _____

PSČ, Místo: _____

Telefon: _____

Děkujeme Vám!