

Návod k použití pro Topný koberec

Všeobecné:

Topný koberec slouží jako příjemný zdroj tepla pro nohy v chladnějších prostorách kanceláří, skladů, bytů, prodejen, výstavních prostor a stánků. A navíc rychle usušíte i vlhkou obuv. Koberec můžete použít i na vyhřívání vašeho karavanu nebo pro zahřátí domácích miláčků či zateplení chladných zdí. Pozorně si přečtěte další body návodu a uschovejte ho!

U větších rozměrů hned po dodání koberec rozviňte a urovnejte - pak se i sám narovná, počítejte, že je ze tří vrstev! **Neskladujte srolovaný!**

Bezpečnostní pokyny:

1. Topný koberec musí být vždy rovně rozložen na linu, koberci (ne vlněném), parketách, lavicích, pro zvířata, v autě či na jiné krytině. Podklad musí umožňovat odvod tepla a být pevný. Kabel je na spodní straně koberce a musí být chráněn proti mechanickému poškození.
2. Elektrické zapojení: Topný koberec pro 230V lze připojit jen na střídavý proud 230V/50Hz připojenou síťovou zástrčkou. Okruh, do kterého je koberec připojen, doporučujeme aby byl jištěn příslušným proudovým chráničem (pojistkou).
3. Před použitím zkontrolujte, zda nejsou v koberci cizí ostré předměty. **Do koberce nic nevpichujte, nepřichytávejte jej k podlaze hřebíky apod.**
4. Topný koberec se nesmí používat ve vlhku a mokru (koupelny, chovné bedny apod.), pokud nemá vnitřní izolační folii (na zakázku, standardní výrobek ji nemá). Koberec je určen pro vnitřní použití.
5. Koberec s vnitřní izolační folií je odolný na vlhko, voda se nesmí dostat okolo kabelu a koberec nesmí ležet dlouhodobě v mokru.
6. Topný koberec nesmí být při zapnutí celoplošně zakrytý, nepokládejte na něj předměty, které se teplem mohou poškodit. Nepokládejte na topnou folii předměty, jejichž tepelný odpor je vyšší než 0,07m²K/V. Topná folie nesmí být vystavena dlouhodobě teplotě vyšší než 80°C.
7. Za přívodní kabel se nesmí tahat, kroutit a nesmí být ve vlhku. Pokud používáte koberec pro domácí zvíře, zabezpečte kabel proti prokousání (např. elektrolišta), vlhkou obuv nejdříve zvenku osušte hadrem (nemáte-li v koberci vnitřní izolaci).
8. Topný koberec nepoužívejte, pokud se prošlape či jinak poškodí povrch či vnitřní folie.
9. Při dodržení bezp. pokynů lze koberec zapojit do sítě a příp. vypínačem zapnout či vypnout.
10. Objeví-li se závada, ihned koberec vypněte a kontaktujte výrobce/prodejce.
11. Manipulace je povolena pouze s kobercem odpojeným od el. sítě.
12. Topný koberec nikdy chemicky nečistěte ani neperte. Ukládejte jej suchý, nepřekládejte.
13. Nepoužíváte-li koberec dlouhodobě, odpojte ho ze zásuvky. Nenechávejte zapnutý bez zajištění. Na chybné používání se nevztahuje záruka a může být nebezpečné!

Použití:

Při dodržení bezpečnostních pokynů můžete koberec zapojit do zásuvky a vypínačem ho můžete zapnout či vypnout. Nepoužíváte-li koberec, odpojte jej ze zásuvky. Využití pouze k účelům uvedeným v propagačních materiálech (podlahové či lavicové topení s běžným použitím, lze na něj postavit židle, stoly apod. Nedává se pod skříň a podobný nábytek.)

Čištění:

Topný koberec lze čistit pouze pěnou na koberce či vysavačem. **Nesmí se prát ani chemicky čistit ani klepat. Nepoužívat žádné leptající prostředky!**

Před čištěním vždy odpojit z el. sítě. Koberec nesmí provlhnout (nemá-li vnitřní izolaci), pokud by se tak stalo, **nesušte jej v sušičce, pouze volně na vzduchu.**

Technické údaje:

Výrobek odpovídá normám předepsaným pro země EU

El. Předmět II. třídy

Napětí: 230 V/ 50Hz

Min. teplota ca 30°C po zapnutí do 5-10 min. Max. provozní teplota do 80°C

Rozměry:

Materiál: oboustranně koberec, vnitřní topná folie, event. izolační folie

Připojení: přívodní 2,5 m šňůra se zástrčkou a kolébkovým spínačem