

NÁVOD K OBSLUZE SIMFER S2610WTX MAXI

Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny uvedeného níže!

Vážený zákazníku

Tato příručka byla připravena pro výrobek mobilní ohřívač SIMFER S2610WTX Maxi

Koupil jste si kvalitní a účinný ohřívač, který bylo vyrobeno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a standardy.

Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, že jste si vybrali tento produkt.

Pro efektivní a bezpečné použití, prosím, pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny. Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro opakované použití.

Přejeme vám příjemné použití výrobku, který byl vyroben dle certifikace ISO 9001:2008 certifikát systému managementu jakosti.

1 - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte topení, aby nedošlo k přehřátí.

- * Zkontrolujte, zda váš přístroj a napájecí kabel není poškozen před uvedením spotřebiče do provozu. Pokud je poškozen, nepoužívejte zařízení a vraťte jej do autorizovaného servisu.
- * Zkontrolujte, zda není rozbitá nebo prasklá trubice. Případně kontaktujte autorizovaného technického servisu nebo prodejce.
- * Ujistěte se, že hlavní elektrické napětí a frekvence odpovídá jeho napětí a frekvence, které jsou uvedené na štítku vašeho přístroje. Mohlo by dojít k poškození produktu a vytváří riziko úrazu elektrickým proudem.
- * Nepoužívejte topidlo společně s dalšími zařízeními na stejném kabelu nebo elektrické pojistky.
- * Používejte spotřebič řádně uzemněné zásuvky.
- * Napájecí kabel nesmí zůstat na těle topení a měly by být uchovávány mimo topné plochy.
- * Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jiného zařízení, které spíná topení automaticky, může způsobit nebezpečí požáru, pokud je ohřívač je zakryt nebo nesprávně umístěná.
- * Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- * Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte multi-konektor zásuvka pro napájení, aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru.
- * Nezakrývejte topení a nezavěšujte žádné oblečení nad ním. Tento ohřívač by nikdy neměly být použity k usušení oblečení, může způsobit požár.
- * Nevkládejte žádné předměty do otvorů ochranné mřížky.
- * Ohřívač nesmí být použitý pro osvětlení, zapálení cigareti, apod.
- * Mějte ohřívač daleko od lehce hořlavých předmětů, jako jsou polštáře, příkrývky, apod.
- * Nepoužívejte topení v místech, kde jsou hořlavé materiály skladované nebo umístěné.
- * Nedovoľte dětem hrát si se spotřebičem a nenechávejte je bez dozoru, když je topení v provozu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

S topením samostatně nesmí manipulovat děti a telesně a duševně postížené osoby bez dozoru dospělých!

2 - POPIS VÝROBKU

- A- Lehký , snadno se přenáší
- B- Nastavitelný výkonu 2 stupně
- C- Ochrana proti převrácení

Jmenovité napětí : 220 - 230 V -

Frekvence: 50 Hz

Jmenovitý výkon: 2000-2200 W

Vytápěná plocha : 20 m²

Použití: pouze vnitřní použití



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V případě opravy by měly být použity originální náhradní díly, které zaručují dlouhou životnost a poskytují efektivní provoz ohřívače. Na neoriginálních náhradních dílech se nevztahuje záruka.

3 - PROVOZ PŘÍSTROJE

Topidlo nevyžaduje pevné a složitá montáž a instalaci.

- 1 - Otevřete krabici a vyjměte ohřívač. Položte jej na rovný povrch.
- 2 - Zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky. Zapněte ohřívač stisknutím

vypínače do polohy I pro první stupeň(1100) nebo do polohy II pro druhý stupeň(2200W) které jsou umístěn na zadní straně topidlo.

3- Tlačítko označený PÁROU zapíná nebo vypíná zvlhčování. **POZN.: Před zapnutím zvlhčování si ujistěte, že v nádrži je dostatek vody!**

4- Tlačítko symbolem VĚTRÁK zapíná nebo vypíná ventilátor

UPOZORNĚNÍ: Topidlo umístěte tak, aby bylo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, tzn. 150 cm vpředu, 50 cm ze stran a 30 cm vzadu.



4 - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nebo údržbou vypněte ohřívač a odpojte napájecí kabel.

Údržba

Údržba je velmi důležité pro bezpečné používání ohřívače.

- 1 – Zkontrolujte váš ohřívač pravidelně. V případě zjištění jakoukoliv závady, nepoužívejte ho a obraťte se na autorizovaný servis nebo kontaktujte prodejce.
- 2 - Zkontrolujte napájecí kabel a vidlici. Pokud vidíte jakékoliv deformace, jako jsou škrábance, nebo propíchnutí, nepřipojujte jej a obraťte se na autorizovaného technického servisu.

Čištění

- 1 - Použijte při čištění měkký hadřík s lehkou mýdlovou vodou. Poté otřete ji měkkým suchým hadříkem. Dávejte pozor, aby se nikdy voda nedostala do topného tělesa nebo do stojanu.
- 2 - Pokud spirála nebo reflektor je špinavý, vyčistěte suchým vzduchem externě. Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranné mřížky. Pokud není možné odstranit nečistoty, obraťte se na autorizovaného technického servisu.

5 - PODMÍNKY ZÁRUKY

- 1 - Po zakoupení produktu nechte potvrdit od prodejce svůj záruční list.(resp. daňový doklad)
- 2 - Fyzický život přístroje je 5 let (oficiální doba skladování náhradních dílů pro dobré fungování výrobku).
- 3 - Záruka je omezena pouze na vady, které jsou vyjmenované níže.
- 4 - Spotřebitel by měl mít fakturu nebo original kopii faktury, stejně jako záruční list v případě, že dojde k poškození během záruční lhůtě. Bez faktury nebo záručního listu reklamace nebude opravněná.
- 5 - Záruka neplatí, pokud původní sériové číslo produktu byl odstraněn nebo poškozen.
- 6 – Záruka neplatí v případě, že bude chybět razítko a podpis na faktuře nebo na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Záruka se nevztahuje také na vady způsobené:

1. Škody a závady způsobené špatným zacházením,
2. Škody a závady v době vykládku a přepravu po předání výrobku spotřebiteli,
3. Škody a závady způsobené ohněm, zemětřesením a blesky,(vyšší moc)
4. Poškození a vady v důsledku nízkého nebo vysokého napětí a spuštěním výrobku s jiným napětím, než je uvedeno na štítku výrobku
5. Vady způsobené nedodržením pokynů v uživatelském manuálu,
6. Škody a vady způsobené při dopravě produktu.