

Topný Koberec Pro Teplé Nohy

NÁVOD K POUŽITÍ



Vyhříváný koberec Mi-Heat Warm Feet

Ať už před pohovkou při sledování večerního televizního programu, nebo pod pracovním stolem v domácí kanceláři – vyhříváný kobereček Warm Feet je ideální jako doplňkové vytápění a poskytuje příjemné teplo od nohou. Vysoce kvalitní kobercový povrch zajišťuje příjemný pocit při chůzi a nastavitelná teplota se postará o útulné a teplé nohy.

Vlastnosti:

- 10 úrovní vyhřívání (10–100 %)
- Povrchová teplota do cca 40 °C
- Kabelové ovládání s displejem
- Funkce časovače pro provoz na 1 až max. 8 hodin
- Protiskluzová zadní strana

Technické údaje

Technické údaje	MI-WF-5055	MI-WF-5580	MI-WF-55110
Rozměry	55x50 cm	55x80 cm	55x110 cm
Spotřeba energie	max. 70 W	max. 115 W	max. 155 W
Povrchová teplota	cca 40 °C	cca 40 °C	cca 40 °C
Číslo položky	1024	1534	1272
Provozní napětí	220–240 V ~ 50 Hz	220–240 V ~ 50 Hz	220–240 V ~ 50 Hz
Materiál povrchu	Koberec (smyčkový vlas)	Koberec (smyčkový vlas)	Koberec (smyčkový vlas)

Topný Koberec Pro Teplé Nohy

Topné těleso	Uhlíková topná fólie	Uhlíková topná fólie	Uhlíková topná fólie
Protiskluzová záda	ano	ano	ano
Kabelové ovládání / časovač	ano / 1, 2, 4, 8 hodin	ano / 1, 2, 4, 8 hodin	ano / 1, 2, 4, 8 hodin
Úrovně vyhřívání	10 (10/20/.../100 %)	10 (10/20/.../100 %)	10 (10/20/.../100 %)
Ochranný teplotní spínač	ano	ano	ano
Stupeň krytí / třída ochrany	IP20 / II	IP20 / II	IP20 / II
Délka připojovacího kabelu	2,3 m (1,4 m euro plug + 0,9 m k mat)	2,3 m (1,4 m euro plug + 0,9 m k mat)	2,3 m (1,4 m euro plug + 0,9 m k mat)

Důležité poznámky před uvedením do provozu:

- Vyhřívání koberec může při prvním použití vydávat zápach související s výrobou. Tento zápach po několika hodinách provozu ustoupí nebo zcela zmizí.
- Na topnou podložku neumísťujte žádný těžký nábytek ani předměty. Na topnou podložku také neumísťujte žádná bodová zatížení, jako jsou nohy stolu a podobně.

Bezpečnostní pokyny:

- Výrobek nesmí být během provozu zakrytý.
- Výrobek se smí používat pouze v interiéru.
- Výrobek se nikdy nesmí používat v koupelně, sauně nebo jiných vlhkých místnostech či prostředích.
- Zabraňte zvířatům v kousání nebo žvýkání výrobku.
- Na výrobek se nesmí stoupat s mokřýma nohama.
- Přestavba nebo úprava výrobku není povolena. Pozor, hrozí nebezpečí zranění!
- Úpravy nebo opravy výrobku smí provádět pouze výrobce nebo osoby pověřené výrobcem.
- Výrobek musí být napájen ze snadno přístupné zásuvky, aby jej bylo možné v případě nouze rychle odpojit od sítě.
- S výrobkem je třeba zacházet opatrně. Může se poškodit nárazy, úderů nebo pády.
- Výrobek by neměl být vystavován vlhkosti nebo extrémnímu teplu.
- Výrobek se nikdy nesmí ponořit do vody nebo jiných kapalin.
- Pokud výrobek nepoužíváte, měl by být skladován na suchém místě.
- Před uskladněním musí výrobek zcela vychladnout.
- Topná podložka se nesmí ohýbat ani rolovat. Během skladování nesmí být na podložku pokládány žádné předměty.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Tento artikl není určen pro použití v nemocnicích.

Topný Koberec Pro Teplé Nohy

- Do topné podložky se nesmí zapichovat ani skrz ni zatloukat jehly, hřebíky, šrouby nebo jiné ostré předměty.
- Topná podložka nesmí být uvedena do provozu, pokud je srolovaná.
- Osoby vyžadující pomoc, děti a lidé citliví na teplotu smí výrobek používat pouze pod dohledem.
- Výrobek musí být uchováván mimo dosah ohně a nesmí se používat v kombinaci s jinými topnými produkty.
- Pokud výrobek navlhne, musí být okamžitě vyřazen z provozu. Je nutné jej osušit hadříkem.
- Výrobek se nesmí prát v pračce.
- Výrobek se smí čistit pouze vlhkým ručníkem. Během čištění nesmí být topná podložka zapojena do sítě.
- Výměna řídicí jednotky není povolena.
- Síťové eurozástrčky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama.
- Spotřebič se nikdy nesmí provozovat venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Za kabel spotřebiče se nesmí tahat. Musí se vždy připojovat nebo odpojovat přímo uchopením za eurozástrčku.
- Napájecí kabel by se neměl zalamovat, skřípnout, přejíždět nebo přijít do styku se zdroji tepla či ostrými hranami. Kabel musí být položen tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Pokud je to možné, měl by být výrobek provozován bez prodlužovacího kabelu. Pokud je to nevyhnutelné, měl by být použit testovaný (GS), proti stříkající vodě chráněný, jednoduchý prodlužovací kabel dimenzovaný pro příkon spotřebiče.
- Spotřebič by měl být provozován ze standardních domácích zásuvek. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti.
- Výrobek smí být provozován pouze určeným způsobem. Úpravy nebo jiné použití může mít za následek poškození výrobku nebo prostředí, ve kterém se používá.
- Eurozástrčka musí být odpojována po každém použití, v případě poruch během provozu a před každým čištěním spotřebiče.
- Pokud je síťový připojovací kabel poškozen, musí jej okamžitě vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti nebo pro podobné účely. Nesmí se používat pro komerční účely!
- Spotřebič se nikdy nesmí používat po poruše, nebo pokud spadl do vody či byl poškozen jiným způsobem.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití vyplývající z nedodržení návodu k použití.
- Technické změny a chyby vyhrazeny!

Uvedení do provozu:

1. Topná podložka musí být rozložena kobercovou stranou nahoru a nopovou (protiskluzovou) stranou dolů.
2. Zasuňte eurozástrčku do vhodné zásuvky.

Topný Koberec Pro Teplé Nohy

Použití:

POZOR: Na topnou podložku neumísťujte žádný těžký nábytek ani předměty. Je také nutné vyvarovat se bodovému zatížení, jako jsou nohy stolu nebo podobně.

Zapnutí/vypnutí:

Pro zapnutí/vypnutí stiskněte otočný ovladač na cca 2 sekundy. Displej se rozsvítí a zobrazí aktuálně nastavenou úroveň vyhřívání v % a symbol vyhřívání, stejně jako čas časovače a symbol hodin.

Nastavení úrovně vyhřívání:

Po zapnutí lze požadovanou úroveň vyhřívání (10/20/.../100 %) nastavit krátkým stisknutím otočného ovladače a jeho otočením. Volba úrovně vyhřívání bliká a musí být potvrzena krátkým stisknutím otočného ovladače.

Poznámka: Úroveň vyhřívání se při otáčení voličem zobrazuje na displeji v procentech. Z fyzikálních důvodů lze očekávat maximální povrchovou teplotu cca 40 °C, protože dochází k trvalému přenosu tepla do podkladu a okolního vzduchu.

Nastavení časovače vypnutí:

Po zvolení úrovně vyhřívání začne blikat volba času časovače (např. 8H). Požadovaný čas (1/2/4/8 hodin) lze nastavit otočením ovládacího kolečka. Volba času časovače bliká a musí být potvrzena krátkým stisknutím otočného ovladače.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů nelze časovač vypnutí topné podložky deaktivovat. Pokud má být topná podložka po uplynutí času znovu použita, musí se opětovně zapnout.

Čištění topné podložky:

3. Odpojte topnou podložku od elektrické sítě.
4. Počkejte, dokud podložka zcela nevychladne.
5. Topná podložka se smí čistit pouze mírně navlhčeným hadříkem nebo měkkým kartáčem. Před dalším použitím musí být topná podložka zcela suchá.
6. Řídicí jednotku a kabely lze čistit pouze suchým a měkkým hadříkem.

DŮLEŽITÉ:

- Do řídicí jednotky ani do kabelu nesmí proniknout vlhkost.
- Topná podložka se nesmí ponořit do vody nebo jiných kapalin.
- Nesmí se používat žádné čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní čističe.

Skladování topné podložky:

UPOZORNĚNÍ: Před delším skladováním doporučujeme topnou podložku vyčistit následujícím způsobem:

7. 1. Vyčistěte zcela vychladlou topnou podložku, jak je popsáno v části „Čištění topné podložky“.
8. 2. Nechte topnou podložku zcela vyschnout.
9. 3. Topnou podložku skladujte v plochem, nesrolovaném stavu na chladném a suchém místě chráněném před přímým slunečním světlem.

Topný Koberec Pro Teplé Nohy

Popis kabelového ovládání:

OVLÁDÁNÍ | OPERATION



- Vlevo nahoře: Nastavení úrovně vyhřívání – Displej 10–100 %, symbol vyhřívání bliká.
- Vpravo nahoře: Nastavení času časovače – 1/2/4/8 hodin, hodiny blikají.
- Vlevo dole: Krátký stisk > Volba úrovně vyhřívání > Krátký stisk > Volba doby časovače.
- Vpravo dole: Dlouhý stisk tlačítka (2 sekundy) – Zapnutí/vypnutí.

Pokyny k likvidaci



Nevyhazujte toto zařízení do domovního odpadu! Elektronická zařízení musí být likvidována v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních prostřednictvím místních sběrných míst pro odpadní elektronická zařízení.

Poznámka ke shodě:



Označení CE je volně prodejná značka, která je určena výhradně úřadům a neznamená žádné zajištění vlastností.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována nebo kopírována v jakékoli formě bez písemného souhlasu vydavatele. Je možné, že tato příručka obsahuje typografické vady nebo tiskové chyby. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby technického nebo tiskového charakteru a jejich následky.