

POKYNY K POUŽITÍ KARBONOVÉHO INFRAČERVENÉHO ZÁŘIČE

MODEL: BLADE

TYTO POKYNY BY MĚLY BÝT PREČTENY POZORNĚ A POTÉ ULOŽENY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

- Před instalací a použitím tohoto ohříváče si přečtete všechny pokyny.
- Ohříváč musí být instalován nejméně 1,8 m nad podlahou.
- Tento ohříváč je určen pro napájení 220 - 240V střídavým proudem.
- Tento ohříváč používejte pouze podle popisu v této příručce. Jakékoli jiné použití, které výrobce neodporučí, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nedodržují pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, abyste si byli jisti, že si s přístrojem nehrají.

Protipožární ochrana tohoto ohříváče je určena k zabránění přímému přístupu k topným tělesům a musí být umístěna na místě, když je ohříváč používán.

Protipožární ochrana neposkytuje plnou ochranu malým dětem a nemocným osobám.

Tento ohříváč musí být uzemněn. Připojte pouze k řádně uzemněným zásuvkám.

Ujistěte se, že zástrčka i zásuvka jsou při používání čisté a bez prachu.

Chcete-li odpojit ohříváč od napájecího zdroje, vypněte ovládací prvky, uchopte zástrčku a vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Nikdy se nedotýkejte zástrčky vlhkými nebo mokřými rukama.

Nepoužívejte prodlužovací kabel s tímto ohříváčem.

Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru a zástrčku zda nejsou opotřebené nebo poškozené a nepoužívejte ohříváč s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo volnou zásuvkou či pokud byl infrazářič poškozen pádem nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Nepoužívejte ohříváč, pokud je topný článek prasklý nebo zlomený.

Ohříváč nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou nebo připojovacím boxem.

Udržujte hořlavé materiály, jako jsou nábytek, polštáře, lůžkoviny, papíry, oděvy a závěsy, nejméně 1,5 metru od přední strany ohřívače a udržujte je od stran a zezadu.

Nedovolte, aby přívodní šňůra ležela nebo visela před ohřívačem během používání.

Nepoužívejte ohřívač v místech, kde se používá benzín, barva, hořlavé kapaliny nebo vysoce hořlavé prachy.

Pokud má být tento ohřívač použit v koupelně, musí být instalován tak, aby osoby, které jsou ve vaně nebo sprše, se nemohly dotýkat spínačů a jiných ovládacích prvků. Nikdy neinstalujte ohřívač na místa kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.

Mimořádná péče by měla být věnována vždy, když je topení spuštěno a bez dozoru.

Nikdy nepoužívejte ohřívač při spaní.

Nezakrývejte ohřívač.

Do ohřívače nevkládejte žádné předměty.

Během používání se nikdy nedotýkejte ohřívače.

Vždy odpojte topné těleso od elektrické sítě a nechte ho vychladnout před nastavením polohy.

ÚVOD

Karbonový infrazářič Veito vytváří okamžité a příjemné teplo stejně jako slunce

Tyto robustní a protipožární ohřívače jsou určeny pro domácí a komerční vytápění v interiérech nebo exteriérech.

| Model | Blade mini | Blade | Blade S |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Napájení (V) | 220- 240V AC | 220- 240V AC | 220- 240V AC |
| Výkon (W) | 1200 | 2000 | 2500 |
| Amper (A) | 5.2 | 8.7 | 10.9 |
| Rozměry Š x V x H (mm) | 710 x 130 x 90 | 900 x 130 x 90 | 900 x 130 x 90 |
| Hmotnost (kg) | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
| IP Krytí | IP55 | IP55 | IP55 |

INSTALACE

Tento ohřívač by měl být instalován kvalifikovanou osobou tzn. kvalifikovaným elektrikářem.

Vždy odpojte topení od elektrické sítě a nechte je před instalací vychladnout.

Tento ohřívač lze namontovat horizontálně nebo vertikálně.

Při montáži na stěnu a na strop musí být nejnižší část topení umístěna na minimální výšce nebo nad minimální výškou 1,8m od úrovně terénu tak, že se topení nemůže nikdo dotknout během provozu

Při montáži vodorovně nebo na strop neumísťujte ohřívač v úhlu větším než 90° či menší než 45°, jak je znázorněno na obr. A a B.

Napájecí kabel musí být umístěn na spodním konci ohřívače, pokud je ohřívač instalován pod úhlem nebo vertikálně.

Udržujte přívodní kabel mimo tělo ohřívače, které se během používání zahřívá.

Neinstalujte ohřívač na hořlavý povrch.

Během montáže dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost mezi tělem ohřívače a hořlavými povrchy.

Záříč by měl mít vždy minimální vzdálenost 0,5m od stropu a přilehlých stěn.

Pokud má být ohřívač používán venku, doporučuje se odvětrávání a chráněný prostor před vodou.

Před vrtáním se ujistěte, že v oblasti, kde má být ohřívač instalován, nejsou žádné vodiče nebo vodovodní potrubí.

Ohřívač musí být instalován na montážních držácích.

Upevněte držáky bezpečně na montážní plochu a zadní stranu ohřívače pomocí dodaných šroubů a šroubů.

Pevně upevněte ohřívač na držácích pomocí dodaných matic a šroubů.

Držáky mohou být použity k nastavení směru topení. Nastavte úhel ohřevu uvolněním dvou šroubů na držáku na stěnu. Po dosažení požadovaného úhlu šrouby opě utáhněte.

Strop

Stěna

Podlaha

Obrázek A

Obrázek B

ÚKON

- Stisknutím tlačítka ON zapnete topení.
- Stisknutím tlačítka pro nastavení úrovně můžete změnit nastavení tepelného výkonu pomocí tlačítek se šipkami.
- Stiskněte tlačítko automatického nastavení a nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek se šipkami.
- Stisknutím tlačítka časovače nastavíte vypínací časovač stisknutím tlačítek se šipkami.
- Stisknutím tlačítka OFF vypnete ohřívač.

- K ovládání ohřívače můžete také použít vypínač na přístroji.

Poznámka: Vpřípadě pádu se zářič pomocí pojistky automaticky vypne.

Výměna baterie

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění prostoru pro baterie a potom vyjměte zásobník baterií.
- Vyjměte starou baterii a vložte novou. Ujistěte se, že je kladná strana baterie směrem nahoru. V tomto dálkovém ovladači používejte pouze baterie CR2025.
- Zasuňte zásobník zpět do dálkového ovladače, dokud nezaklapne.

Poznámka: Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala voda nebo jiná kapalina.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy odpojte topení od elektrické sítě a nechte jej vychladnout, než se pokusíte o čištění.
- Jestliže se v zářiči nashromáždíval prach nebo nečistoty uvnitř jednotky či kolem topného tělesa, nechte přístroj vyčistit kvalifikovaným servisním zástupcem. Nepoužívejte ohřívač v tomto stavu.
- Jedinou potřebnou údržbou je čištění vnějších ploch ohřívače.
- Při čištění ohřívače nepoužívejte silná rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové díly. Použijte navlhčený hadřík na otření vnějších stran ohřívače.
- Pokud je v době, kdy není používán, vyjmut z montážní polohy, pečlivě uložte topení v bezpečném, suchém prostředí a mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se topného tělesa holými prsty, protože nečistoty z rukou mohou ovlivnit životnost lampy. Pokud se jí náhodou dotknete, odstraňte otisky prstů měkkým hadříkem navlhčeným v methylalkoholu nebo alkoholu.
- Nepokoušejte se opravit ani upravit žádné elektrické nebo mechanické funkce tohoto ohřívače.
- Ohřívač neobsahuje žádné díly, které by bylo možné opravit uživatelem. Pokud by byl výrobek poškozen či rozbit, musí být vrácen výrobcí nebo jeho servisnímu zástupci.
- Poškozené napájecí šňůry musí být vyměněny výrobcem, servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Poprodejní servis

Váš produkt je zaručen po dobu dvou let od data nákupu.

V tomto období se zavazujeme k bezplatnému opravě tohoto výrobku za předpokladu, že byl instalován a provozován v souladu s těmito pokyny. Vaše práva vyplývající z této záruky jsou dodatečná k vašim zákonným právům, které naopak nejsou touto zárukou ovlivněny.

Recyklace

Pro elektrické výrobky prodávané v rámci Evropského společenství.

Po skončení životnosti elektrických výrobků by nemělo být likvidováno s domácím odpadem. Prosím recyklujte je na místech k tomu určených. Ohledně poradenství pro recyklaci ve vaší zemi se obraťte na místního úřadu nebo prodejce.

INSTALACE

Namontujte dvě přípojky L na zadní stranu ohřívače pomocí dodaných šroubů tak, abyste mezi nimi udržovali vhodnou vzdálenost.

Namontujte další dva díly L na stěnu pomocí dodaných šroubů a zdířek, přičemž je třeba dodržet stejnou vzdálenost.

Umístěte a zajistěte ohřívač ke stěně pomocí součástí připojení L pomocí dodaných speciálních šroubů.