

GERMICIDNÍ STERILIZAČNÍ UV LAMPA LXL-40

Návod k obsluze



Ultrafialová germicidní lampa je ve skutečnosti druhem nízkotlaké rtuťové lampy, která používá rtuťové páry o nízkém tlaku (<math><10-2\text{Pa}</math>) k excitaci a vyzařování ultrafialového světla. Existují dvě hlavní emisní čáry: jedna je vlnová délka 253,7 nm; druhá je vlnová délka 185 nm, které jsou pouhým okem neviditelné.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název produktu: Ultrafialová germicidní lampa

Jmenovitý výkon: 38W

Napětí: 220-230V / 50 Hz

Sterilizační faktor: ultrafialové světlo 280 nm

Užitná plocha: 30-40 m²

Metoda časovače: Dálkové ovládání

Zpoždění startu UV: 15 sekund

SESTAVENÍ LAMPU

Instalace lampy - na samotnou lampu nesahejte holýma rukama! – vytáhněte lampu z obalu. Zasuňte lampu do patice (lampa musí být důkladně zasunutá do patice - jinak nebude svítit) - lampu můžete do patice zasadit opatrným tlačáním na keramický spodek lampy - netlačte na sklo lampy které je křehké, mohla by prasknout (lampa obsahuje jedovatou rtuť) - takto zařízení připraveno k provozu.

Použití:

- 1- Lampu zapněte po připojení napájení stiskem tlačítka ON / OFF na dálkovém ovladači.
- 2- Na dálkovém ovladači vyberte odpovídající čas dezinfekce, 15/30/60 minut.
- 3- Po dezinfekci podle zvolené doby ozařování se ultrafialová lampa automaticky vypne.

DOPORUČENÁ DOBA DEZINFEKCI

Pro místnost do 100 m³ (40 m²)
15 min - pro základní dezinfekci
30 min – pro standardní dezinfekci
60 min – pro intenzivní dezinfekci

Při prvním použití se doporučujeme zvolit intenzivní dezinfekci, tj. 60 min.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Ujistěte se, že je v balení přístroje veškeré příslušenství a že je přístroj v pořádku.
2. Neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí.
3. Nikdy nečistěte přístroj vlhkým hadříkem, pokud je v provozu.
4. Používejte přístroj jen v prostředí o teplotách – 10 do 40 °C a vlhkosti od 0 do 70 %.
5. Pokud tento přístroj používáte k čištění vzduchu, není lidem povoleno se v místě použití přístroje zdržovat, a to kvůli silným oxidačním schopnostem ozónu.
6. Před rozmontováním (otevíráním) přístroje odpojte přívodní kabel.
7. Není doporučeno zařízení často zapínat a vypínat. Aby se zabránilo poškození, přístroj znovu zapněte až po 5 minutách po jeho vypnutí.
8. Při provozu přístroj nezakrývejte.
9. Přístroj není vhodné provozovat ve výbušných a hořlavých prostředích. Pokud k tomu dojde, buďte velmi opatrní.
10. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, zabalte jej zpět do krabice.
11. Údržba a opravy tohoto zařízení mohou být prováděny pouze kvalifikovanou osobou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dodavatel neodpovídá za škody na osobách nebo majetku způsobené neodborným používáním ani za škody, které mohou vzniknout při neodborné manipulaci s tímto produktem. Uživatel odpovídá za správnou instalaci, provoz a skladování tohoto výrobku.